

# Gode tips til vedlikehold av markiser

Det er ikke vanskelig å holde markisene rene og pene. Dette må du huske på:

- Snøfall kan tyngre og skade markisen, så rull den inn når den ikke er i bruk om vinteren. Pass også på eventuelle snøras fra taket.
- Markisen bør få tid til å tørke før den rulles inn. Ruller du den inn mens den er våt bør den rulles ut for å tørke innen et par dager.
- I skiftende temperaturer kan kondensen mellom duk lagene fryse. Dette kan virke som «lim» og hindre markisen i å rulle ut. Du bør ikke ha på automatisk styring under slike forhold.



## Slik rengjør du markisene enkelt

- Du bør vaske markiseduken et par ganger i året: Før og etter sommersesongen.
- Bruk bare mildt såpevann og vask markiseduken for hånd. Zalo er perfekt. Ikke bruk sterke vaskemidler til dette; da vil duken måtte impregneres på nytt. Bruk gjerne en oppvaskkost for å fjerne flekker.
- Rammene må også vaskes like ofte som duken. Bor du på et værutsatt sted bør du vaske oftere, klimaet vil være en påkjenning for rammeverket.
- Bruk teflonspray eller lignende for å smøre bevegelige deler av markisen.
- Motor styrte markiser bør etter justeres etter en stund. Duken vil kunne strekke seg opp til 10 centimeter, slik at innerste endestopp på motoren vil flyttes stadig lengre ut.
- Du bør bytte markiseduk ca. hvert 8. til 10. år. Markiser har en levetid på inntil 20 år.